

Hoesch Duschabtrennung Free Eckversion 1000 Seiteneinst. Haltestange Schwarz, 4754.101414



872,31 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hoesch

Bestell-Nr.: HO4754.101414



Hoesch Duschabtrennung Free Eckversion 1000 Seiteneinst. Haltestange Schwarz, 4754.101414 von Hoesch für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

HO Duschabtrennung Free Eckversion 1000 Seiteneinstieg Haltestange Schwarz, 4754.101414

Free - Funktionalität vereint mit reduziertem Design - Natural Power

Natürlichkeit und Freiheit sind die Themen der Walk-in-Duschkabine FREE. Der offene Duschraum wird nur durch eine Echtglasscheibe begrenzt, auf der großflächige Blätter gedruckt sind. Praktisch und pflegeleicht ist die Duschabtrennung dank der beidseitigen EverClean-Beschichtung, die den Motivdruck lange erstrahlen lässt. Die Tiefe der Duschkabine legen Sie individuell fest, indem die Haltestange einfach vor Ort gekürzt wird. Das Wandprofil ist wie Haltestange und Griff in moderner Edelstahloptik. Kombinieren Sie FREE mit den Hoesch Duschwannen aus Acryl und Mineralguss.

Grundausstattung:

- □ Echtglas-Duschabtrennung (6mm) mit Motivdruck und EverClean-Beschichtung
- $\hfill \square$ Wandprofile und Haltestange verchromt oder Schwarz
- □ Wandanschlussprofil +/- 10 mm
- $\hfill \square$ Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden
- ☐ Griff enthalten

weitere Details:

Grundausstattung:

- □ Echtglas-Duschabtrennung (6mm) mit Motivdruck und EverClean-Beschichtung
- □ Wandprofile und Haltestange verchromt oder Schwarz
- $\hfill\square$ Wandanschlussprofil +/- 10 mm
- $\hfill \square$ Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden
- ☐ Griff enthalten

Wasseranschlüsse

Beim Anschluss an die Trink

Wasserinstallation

muss bauseitig oder vom Anwender eine den nationalen Anforderungen entsprechende Sicherungseinrichtung vorgeschaltet werden. Wandausbrüche müssen mit dauerelastischem Fugendicht abgedichtet sein. Die Anlage muss nach DIN 1988 gespült sein. In der Hausinstallation ist bauseits ein Schmutzfänger vorzusehen.

Aufstellplatz/Aufstellraum:

- Die Duschabtrennung Free ist für die Aufstellung in der Ecke ausgelegt.
- Die Duschabtrennung Free ist für die Installation an gemauerten Wänden

entworfen worden. Verstärken Sie andere Wandkonstruktionen (Holz, Gipskarton), um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

- Bitte beachten Sie, dass im Bereich der Duschkabine geeignete Materialien als Wandverkleidung benutzt werden müssen. Eine Untergrundbehandlung nach Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse FKB 2 ist erforderlich.
- Die Wände müssen vor der Montage auf der gesamten Kabinenhöhe fertig gefliest sein.
- Der Boden am Aufstellort muss vollkommen eben sein.
- Eine Be- und Entlüftung sowie eine ausreichende Raumluftentfeuchtung des Aufstellraumes sind sicherzustellen. Gegebenenfalls ist eine geeignete

Abluftvorrichtung anzubringen, um den beim Duschen entstehenden Wasserdampf kontrolliert abzuführen (DIN 18017, DIN 1946 etc.).

Verwendungshinweis:

benötigte Werkzeuge: Zollstock, Wasserwaage, Schraubenzieher, Bleistift, Silikon, Teppichmesser, Metallsäge, Bohrmaschine