

Anleitung zur Reparatur an Mineralguss-Oberflächen

1. Entfernen von leichten Brandflecken oder Mattstellen

- 1.1 Poliermittel auftragen und mit Poliermaschine oder von Hand mit Poliertuch polieren. Vorgang wenn nötig mehrmals wiederholen.

2. Entfernen von größeren Brandflecken oder kleinen Kratzern

- 2.1 Abschleifen mit Nassschleifpapier, Korn 400/800/1500
- 2.2 anschließend Punkt 1.1 anwenden.

3. Durchgehende Brandflecken, größere Kratzer, abgestoßene Flächen oder Ecken

- 3.1 schadhafte Stelle mit Schleifpapier Korn 400 trocken ausschleifen
- 3.2 staubfrei machen
- 3.3 Gelcoat mit **2 bis 3 %** Härter vermischen
- 3.4 auf die schadhafte Stelle auftragen
- 3.5 Trockenzeit ca. 3 bis 5 Stunden bei 20 °C oder 1 Stunde mit Warmluft (Föhn)
- 3.6 nach Trocknung mit Nassschleifpapier 400/800/1500 schleifen
- 3.7 anschließend Punkt 1.1 anwenden
- 3.8 zum Reinigen der Werkzeuge Aceton verwenden

für oben beschriebenen Arbeiten das Mineralguss-Pflegeset verwenden

4. Größere Beschädigungen der Oberfläche bei Mineralguss (Fläche ca. 1 mm oder tiefer abgestoßen)

- 4.1 schadhafte Stelle mit Schleifpapier Korn 100/400 trocken ausschleifen
- 4.2 staubfrei machen
- 4.3 Masse mit **2 bis 3 %** Härter vermischen
- 4.4 auf die schadhafte Stelle auftragen, jedoch um die Gelcoatstärke (ca. 0,5 mm) unterhalb der Oberfläche bleiben
- 4.5 nach ca. 20 Minuten transparentes Gelcoat mit **2 bis 3 %** Härter vermischt auftragen
- 4.6 weiter wie unter Punkt 3.5 bis 3.8

für oben beschriebenen Arbeiten das Mineralguss-Reparaturset verwenden

Sicherheitshinweise:

für den Umgang mit Polyesterharz, Peroxid (Härter) und Aceton

- darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- von Zündquellen fernhalten
- bei der Verarbeitung nicht rauchen
- Berührung mit der Haut vermeiden
- bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife
- bei Berührung mit den Augen mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen

Entsorgung:

- nicht vermischte Substanzen nicht mit dem Hausmüll entsorgen
- nicht in den Ausguss oder WC werfen
- bereits gemischte, ausgehärtete Kleinmengen von Gelcoat und Härter können mit dem Hausmüll entsorgt werden
- größere Mengen an Problemstoffsammelstelle übergeben

Haltbarkeit Mineralguss-Reparaturset: ca. 8 Wochen bei Raumtemperatur von ca. 20 °C.