



Grohe Einhand-Waschtisch-Batterie Eurostyle C




101,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Grohe

Bestell-Nr.: FG2337320E



Grohe Einhand-Waschtisch-Batterie Eurostyle C von Grohe für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

GROHE Einhand-Waschtischbatterie Eurostyle Cosmopolitan 23373_2, S-Size, Einlochmontage, glatter Körper, Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt, chrom, 2337320E

Eurostyle Cosmopolitan

Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"

S-Size

Einlochmontage

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche

Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

mit Temperaturbegrenzer

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

glatter Körper

flexible Anschlussschläuche

Artikeleigenschaften

Farbe:

chrom

Typ:

Waschtischarmatur stehend