
## herzbach

18.210550.1.01

**DEEP Brausebatterie Farbset Chrom** 







18.210550.1.01

**DEEP Brausebatterie Farbset Chrom** 



## **Ersatzteilliste**

# Beschreibung	ArtNr.	PG
1 Griffhebel	80.442400.1.01	8
2 Inbusschraube M5x6	80.138122.1.09	1
3 Glockenkappe	80.569400.1.01	3
4 Konterring für Kartusche	80.569500.1.09	2
5 Armaturenblende	80.530055.1.01	9
6 Befestigung Satz	80.569600.1.09	3
7 Blendenträger	80.569100.1.09	5
8 Keramik-Kartusche	80.568600.1.09	7
9 Kartuschentülle	80.569700.1.01	7
10 Befestigung Satz	80.569200.1.09	3
11 Dichtungssatz	80.569900.1.09	4
12 Befestigung Satz	80.570000.1.09	3