



## Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
1	S-Anschluss mit Rosette Edelstahl	80.301123.1.09	<b>9</b>
2	Zugknopf für Wanne Aufputz	80.364396.1.09	<b>4</b>
3	Umsteller	80.180691.1.09	<b>7</b>
4	Perlatorschlüssel	80.400800.1.09	<b>2</b>
5	Perlatoreinsatz M24x1	80.400700.1.09	<b>4</b>
6	Keramik-Kartusche 35mm	80.361957.1.09	<b>8</b>
7	Kontring	80.365025.1.09	<b>3</b>
8	Glockenkappe Edelstahl + O-Ring 29x1,5	80.367695.1.09	<b>6</b>
9	Griffhebel	80.531402.1.09	<b>9</b>