





Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
1	S-Anschluss mit Rosette	80.301123.1.12	9
2	Zugknopf für Wanne Aufputz	80.364396.1.12	4
3	Umsteller	80.180691.1.12	7
4	Perlatorschlüssel	80.400800.1.09	2
5	Perlatoreinsatz M24x1	80.400480.1.09	4
6	Keramik-Kartusche 35mm	80.361957.1.09	8
7	Konterring für Kartusche	80.365030.1.09	3
8	Glockenkappe Schwarz matt	80.800340.1.12	5
9	Plakette Schwarz matt	80.361380.1.12	2
10	Inbusschraube M5x4 stumpf	80.300030.1.09	1
11	Griffhebel	80.531402.1.12	9