
herzbach

36.220321.1.01

CEO WT-Einlochbatterie S-Size ohne Ablauf Chrom







36.220321.1.01

CEO WT-Einlochbatterie S-Size ohne Ablauf Chrom



Ersatzteilliste

#	Beschreibung	ArtNr.	PG
1	Inbusschraube M5x4	80.361386.1.09	1
2	Perlatorschlüssel für Cache M21,5x1	80.365840.1.09	2
3	Flexschlauch M8x1 x 500 x 3/8 ÜM Edelstahl	80.028450.1.09	5
4	Schraub-Befestigungssatz	80.480140.1.09	4
5	O-Ring 38x2,5mm	80.362139.1.09	2
6	Zierring für Ceo Einloch Chrom	80.362763.1.01	6
7	Perlator Cache Eco M21,5x1	80.365590.1.09	4
8	Keramik-Kartusche 27mm	80.361954.1.09	7
9	Konterring für Kartusche	80.365002.1.09	3
10	Glockenkappe	80.367900.1.01	4
11	Griffhebel	80.364525.1.01	7
12	Plakette Chrom	80.361380.1.01	2
13	Schraube für Zierring Ceo	80.361384.1.09	1