




Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
1	Plakette für Griffhebel Chrom	80.047069.1.01	1
2	Perlatorschlüssel M18,5x1 Coin	80.008002.1.09	2
3	Hülse für Hebelmischer Chrom	80.027101.1.01	8
4	Glockenkappe für Hebelmischer Chrom	80.027103.1.01	5
5	Klebedichtung für Blende 66x54	80.028118.1.09	1
6	Inbusschraube M5x6	80.029012.1.09	1
7	Blende 44/70 Chrom	80.034150.1.01	8
8	Perlatoreinsatz Coin M18,5x1	80.604173.2.09	3
9	Blende 21/70 Chrom	80.073075.1.01	8
10	O-Ring 21x2	80.140103.1.09	1
11	O-Ring für Blende 31x2	80.140115.1.09	1
12	O-Ring für Blende 44x2	80.140123.1.09	1
13	Wandauslauf gebogen 21mm / 240mm ohne Blende Chrom	80.458200.1.01	12
14	Griffhebel Chrom	80.442450.1.01	8