

# Einhebel-Waschtischmischer 210 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Schwenkauslauf und Push-

Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: Matt Black Artikelnummer: 73060670



# Beschreibung

#### Merkmale

· besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,

Ablaufgarnitur

· ComfortZone: 210

· Ausladung: 157 mm

· Auslaufhöhe: 211 mm

Griffvariante: Hebel Schwenkbereich 120°

· Strahlart: WaterfallStream

· Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min

· Keramikmischsystem

· Push-Open Ablaufventil G 1 1/4

· Material Ablaufventil: Metall

· Geräuschgruppe: I


· Durchflussklasse: O

· CoolStart - Kaltwasser in Griff-Grundstellung

· PA-IX 38580/IO










Einhebel-Waschtischmischer 210 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Schwenkauslauf und Push-












Einhebel-Waschtischmischer 210 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Schwenkauslauf und Push-

Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: Matt Black Artikelnummer: 73060670







Einhebel-Waschtischmischer 210 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Schwenkauslauf und Push-







Ersatzteilliste Baujahr: >06/23				
1	Auslauf kpl.	94998670	192.40 CHF	1
2	Griffstopfen	95181000	3.25 CHF	1
3	Luftsprudler kpl.	94994670	43.55 CHF	1
4	O-Ring 9x1,5	98117000	3.25 CHF	1
5	O-Ring 14x2,5	98189000	3.25 CHF	1
6	Griff	94997670	55.45 CHF	1
7	Griffstopfen	93735610	8.65 CHF	1
8	Rosette	94987670	28.10 CHF	1
9	Mutter	94996000	18.80 CHF	1
10	O-Ring 28x1,5	98421000	3.25 CHF	1
11	O-Ring 29x2	98391000	3.25 CHF	1
12	Kartusche kpl.	93760000	88.55 CHF	1
13	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	23.05 CHF	1
14	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	28.95 CHF	1
15	O-Ring 7x1,5	98422000	3.25 CHF	1
16	Dichtungsset	95581000	5.40 CHF	1
а	Rosette für vertauschte Anschlüsse	87494670	12.95 CHF	1
b	Push-Open Ablaufgarnitur	50100670	-	1