



PartNo	DE	EN	
1	099 4103	Chromkappchen für Thermostatgriff, Chrom	chrome cover cap of thermostatic handle, chrome
2	120 9933 1	THM-Griff komplett, Chrom	thermostatic handle complete, chrome
3	390 9404	O-Ring für Abdeckplatte der pushtronic Armaturen	o-ring for cover plate of pushtronic mixer
4	390 4228	Abdeckplatte 145x200mm komplett mit Knöpfen, Chrom	cover plate 145x200mm complete with buttons, chrome
5	390 9408 1	Pushtronic Knopf "Handbrause", Chrom	pushtronic button "hand shower", chrome
6	390 9406 1	Pushtronic Knopf "Kopfbrause groß", Chrom	pushtronic button "head shower big", chrome
7	390 9405 1	Innenteil Pushtronic Knopf	inside part of pushtronic button
8		Befestigung- Schrauben zu Up-Körper (4 Stück), L=63mm	screw of fixing set for concealed body (4 pcs), L=63mm
9	099 9168	Rückflussverhinderer OF15/DN15	back flow preventer OF15/DN15
10	099 2109	Stopfen zu Rückflussverhinderer mit Vorabsperung	blind plug for back flow preventer with shut off
11	099 9059	Thermostat-Kartusche (Vernet)	thermostatic cartridge (Vernet)
12	099 4039	Chromhülse, Distanzring, Aufnahme, Spindel, Schraube	chrome sleeve, distance ring, fixing set, spindle, screw
13	099 2736	Anschlagsring 38° zu TH Kartusche	plastic ring to govern the thermostatic cartridge
14		Schallschutzmatte zu UP-Körper	acoustic insulation mat
15		Blindstopfen 1/2" für dritten Abgang	blind plug 1/2" for the third outlet
16	099 0082	Kerdi Dichtmanschette	Kerdi waterproof membrane

390 4221 1

08.11.2021

STEINBERG

