




AUSLAUF-MODUL



PUSH-MODUL



THERMOSTAT-MODUL



Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
1	Schutzring für Pushblende	80.028090.1.09	2
2	Aufnahmekappe für Pushmodul	80.030175.1.09	5
3	Plakette mit Inbusschraube PVD Gold	80.138400.1.03	3
4	Temperaturanschlag Thermostat	80.059054.1.09	3
5	Montageschablone	80.101903.1.09	1
6	Perlatorschlüssel M18,5x1 Coin	80.008002.1.09	2
7	Thermostatgriff PVD Gold	80.123028.1.03	10
8	Hülse für Thermostatgriff PVD Gold	80.027090.1.03	9
9	Klebedichtung für Blende 66x54	80.028118.1.09	1
10	Inbusschraube M6x8	80.029002.1.09	1
11	Inbusschraube M3x4	80.029008.1.09	1
12	Gewindeglocke stapelbar M4	80.032094.1.09	1
13	Blende 44/70 mit Temperaturskala PVD Gold	80.034050.1.03	10
14	griff für pushventil pvd gold	80.037028.1.03	9
15	Perlatoreinsatz Coin M18,5x1	80.604173.2.09	3
16	Blende 21/70 PVD Gold	80.073075.1.03	9
17	Spindel für Thermostatgriff	80.076061.1.09	2
18	Schraube M4x25	80.092037.1.09	1
19	Schraube M4x12	80.092056.1.09	1
20	Schraube M4x8	80.092117.1.09	1
21	Schraube M4x16	80.092118.1.09	1

Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
22	Schraube für Pusheinsatz 3x8	80.092119.1.09	1
23	Montagehilfe für Pushventil	80.109000.1.09	4
24	O-Ring 21x2	80.140103.1.09	1
25	O-Ring 44x2	80.140123.1.09	1
26	Wandauslauf gebogen 21mm / 210mm ohne Rosette PVD Gold	80.458000.1.03	15
27	Pushblende PVD Gold	80.034055.1.03	10