
Montage- und Betriebsanleitung

AQUA-Oberteil für Selbstschlussventile der Anwendungsbereiche Duschen, Urinal, und WC



1. Gewährleistung

Haftung wird gemäß den allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen übernommen.
Nur Original-Ersatzteile verwenden!


2. Störungsbeseitigung

Störung	Ursache	Behebung
Ventil öffnet nicht	– Absperreinrichtung geschlossen – Oberteil defekt	⇨ Öffnen ⇨ Wechseln
Ventil schließt nicht	– Oberteil defekt – Ventilsitz verschmutzt	⇨ Wechseln ⇨ Reinigen
Fließzeit zu kurz oder zu lang	– Fließzeiteinstellung falsch – Oberteil defekt – Durchflussmengenregler verschmutzt	⇨ Einstellen ⇨ Wechseln ⇨ Reinigen
Wassermenge zu gering	– Versorgungsdruck zu schwach – Absperreinrichtung nicht voll geöffnet – Durchflussmengenregler verschmutzt	⇨ Prüfen ⇨ Regulieren ⇨ Reinigen


Sollte eine Störung nicht zu beheben oder in der Störungsbeseitigung aufgeführt sein, benachrichtigen Sie unseren Kundendienst!

ZMI_001_01805051_#SDE_#AQU_#V3.fm / 09.02.23

3. Montage




4. Fließzeiteinstellung



ZMI_001_01805051_#SDE_#AQU_#V3.fm

Montage- und Betriebsanleitung

AQUA-Oberteil für Selbstschlussventile der Anwendungsbereiche Duschen, Urinal, und WC



1. Gewährleistung

Haftung wird gemäß den allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen übernommen.
Nur Original-Ersatzteile verwenden!


2. Störungsbeseitigung

Störung	Ursache	Behebung
Ventil öffnet nicht	– Absperreinrichtung geschlossen – Oberteil defekt	⇨ Öffnen ⇨ Wechseln
Ventil schließt nicht	– Oberteil defekt – Ventilsitz verschmutzt	⇨ Wechseln ⇨ Reinigen
Fließzeit zu kurz oder zu lang	– Fließzeiteinstellung falsch – Oberteil defekt – Durchflussmengenregler verschmutzt	⇨ Einstellen ⇨ Wechseln ⇨ Reinigen
Wassermenge zu gering	– Versorgungsdruck zu schwach – Absperreinrichtung nicht voll geöffnet – Durchflussmengenregler verschmutzt	⇨ Prüfen ⇨ Regulieren ⇨ Reinigen

Sollte eine Störung nicht zu beheben oder in der Störungsbeseitigung aufgeführt sein, benachrichtigen Sie unseren Kundendienst!

ZMI_001_01805051_#SDE_#AQU_#V3.fm / 09.02.23

3. Montage



4. Fließzeiteinstellung

