



Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
1	Protector für Anschlussbogen	80.015076.1.09	7
2	Plakette mit Inbusschraube Chrom	80.138400.1.01	2
3	Plakette für Griffhebel Chrom	80.047069.1.01	1
4	Hülse für Umsteller Chrom	80.027092.1.01	8
5	Hülse für Hebelmischer Chrom	80.027101.1.01	8
6	Glockenkappe für Hebelmischer Chrom	80.027103.1.01	5
7	Klebedichtung für Blende	80.028118.1.09	1
8	Inbusschraube M6x8	80.029002.1.09	1
9	Inbusschraube M5x6	80.029012.1.09	1
10	Blende 44/70 Chrom	80.034150.1.01	8
11	Zulaufstück für Anschlussbogen ohne Dichtung	80.039100.1.09	7
12	Montageadapter für Anschlussbogen	80.046024.1.09	7
13	Anschlussbogen ohne Protector Chrom	80.067053.1.01	9
14	Brauseschlauch mit Steckanschluss 1/2" x 1500mm Chrom	80.709353.1.01	9
15	Schraube M4x6 (Satz 4 Stk.)	80.092020.1.09	5
16	Schraube M4x10	80.092071.1.09	1
17	Montageschablone	80.101903.1.09	1
18	O-Ring 19x2	80.140005.1.09	1
19	O-Ring 18x2	80.140041.1.09	1
20	Dichtungssatz	80.140050.1.09	1
21	O-Ring für Blende 31x2	80.140115.1.09	1

Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
22	O-Ring für Blende	80.140123.1.09	1
23	Mengengriff / Umstellgriff Chrom	80.506400.1.01	8
24	Griffhebel Chrom	80.442450.1.01	8
25	LIVING SPA Stabhandbrause rund Messing Chrom	11.677600.1.01	PL