MAINTENANCE OPERATIONS

It is not recommended to use cleaning products containing acids, alcohol or chlorine compounds. Agents of this type may lead to dulling and darkening of the product's coating or surface etching. Do not use cloths, sponges, powders, lotions or other cleaners containing abrasives that may ultimately lead to scratching or tarnishing the product. Do not mix different detergents, and their concentration and time of action should be adjusted to the type of material. Always read the label of any cleaning products and follow the instructions carefully. If in doubt, test the performance of the cleaner on an inconspicuous area of the product. Do not apply cleaning agents directly onto the product, but onto a cloth or wipe, so that the excess detergents do not fall into the crevices and indentations of the product. When cleaning the accessories, use only materials recommended by the detergent manufacturer, which on the package or advertising leaflet clearly indicate the usage and the purpose of use (eg. tiles, flooring, fixtures, sinks, bathtubs). For maintenance and removing limescale or rust from the chrome-plated surface, it is not advised to use any chemical substances containing sodium and potassium hypochlorite. Chrome coating is extremely sensitive when exposed to the action of bleach (a substance with a high content of sodium or potassium hypochlorite).

Regular cleaning of the product should take place to prevent the formation of lime deposits. Small dirt should be removed regularly with soap and water, washing-up liquid or a solution of vinegar and water in a ratio of 1:1, with the use of a soft cloth, and then rinsed and wiped dry. After each use, thoroughly rinse the accessories, as some cosmetics can cause damage to the product's coating.

Vielen Dank für Wahl unseres Produktes. Wir hoffen, dass Sie mit unserem Produkt zufrieden werden.

DE

MONTAGEANWEISUNG UND NUTZUNGSANLEITUNG FÜR VITAL BARIERFREIE PRODUKTE

MONTAGE

Die Art der Wandbefestigung sollte nach dem Material ausgewählt werden, aus dem die Wand hergestellt wird. Die Befestigung von Zubehörteilen an der Wand muss die Übertragung von statischen und dynamischen Belastungen, die mit ihrer Verwendung verbunden sind, gewährleisten.

Entfernen Sie die Schutzkappen von den Montagehaltern. Bestimmen Sie die Position des Zubehörs an der Wand, indem Sie die Höhe und die Position der Befestigungslöcher markieren. Machen Sie die Bohrungen mit einem Bohrer und drücken Sie die Verlängerungsschrauben ein. Art und Länge der Verlängerungsschrauben sind je nach Material, aus dem die Wand hergestellt wird, unter Berücksichtigung des Gewichts des Produktes und des Benutzers zu wählen.

Schrauben Sie das Produkt mit einem Schraubenschlüssel oder einem Schraubendreher an die Wand, um die verchromte Außenfläche nicht zu beschädigen. Befestigen Sie die Abdeckkappen. Die Montage des Zubehörs sollte einer spezialisierten Einrichtung oder Person mit entsprechender Qualifikation übertragen werden.

WARTUNGSANWEISUNG

Es wird nicht empfohlen, Reinigungsmittel mit Säuren, Alkohol oder Chlorverbindungen zu verwenden. Derartige Mitteln können zu Mattierung und Verdunkelung der Beschichtung des Produktes oder Oberflächenätzung führen. Verwenden Sie keine Tücher, Schwämme, Pulver, Lotionen oder andere Reinigungsmittel, die Schleifmittel enthalten, die letztlich zum Verkratzen oder Anlaufen des Produktes führen können. Mischen Sie nicht verschiedene Reinigungsmittel, und ihre Konzentration und Wirkungszeit sollten an die Art des Materials angepasst

werden. Lesen Sie immer das Etikett von Reinigungsmitteln und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig. Testen Sie im Zweifelsfall die Leistung des Reinigers an einem unauffälligen Bereich des Produkts. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Produkt, sondern auf ein Tuch oder Wischtuch, damit die überschüssigen Reinigungsmittel nicht in die Spalten und Vertiefungen des Produkts fallen. Verwenden Sie beim Reinigen des Zubehörs ausschließlich die vom Reinigungsmittelhersteller empfohlenen Materialien, die auf der Packung oder dem Werbungsblatt die Verwendung und den Verwendungszweck (z.B. Fliesen, Fußböden, Einbauten, Waschbecken, Badewannen) eindeutig angeben. Für die Wartung und Beseitigung von Kalk oder Rost von der verchromten Oberfläche ist es nicht ratsam, chemische Substanzen mit Natrium- und Kaliumhypochlorit zu verwenden. Chromschicht ist extrem empfindlich, wenn sie der Wirkung von Bleichmittel ausgesetzt ist (eine Substanz mit einem hohen Gehalt an Natrium oder Kaliumhypochlorit).

Eine regelmäßige Reinigung des Produkts sollte erfolgen, um die Bildung von Kalkablagerungen zu verhindern. Kleiner Schmutz sollte regelmäßig mit Seife und Wasser, Spülmittel oder einer Lösung von Essig und Wasser im Verhältnis 1: 1 unter Verwendung eines weichen Tuchs entfernt und dann abgespült und abgewischt werden. Nach jedem Gebrauch spülen Sie gründlich die Zubehörteile, da einige Kosmetika können Beschädigung des Produkts Beschichtung.

RU

Наши поздравления, Вы сделали отличный выбор.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И УХОДУ ЗА АКСЕССУАРАМИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

СПОСОБ УСТАНОВКИ:

Тип креплений должен быть выбран в соответствии с материалом, из которого изготовлена стена. Монтаж аксессуаров к стене должен гарантировать передачу статических и динамических нагрузок, связанных с их использованием.

Снимите защитные крышки с монтажными держателями. Определите положение аксессуаров на стене, установив высоту и положение, где должны быть, сделаны крепежные отверстия. Сделайте отверстия с помощью дрели, которые соответствуют использованным крепежным элементам (дюпелям). Тип и длина крепежных элементов должны быть выбраны в соответствии с материалом, из которого изготовлена стена, принимая во внимание вес изделия его назначение и использование.


Привинтить изделие к стене с помощью гаечного ключа или отвертки, чтобы не повредить хромированную внешнюю поверхность. Прикрепите декоративные крышки. Установка аксессуаров должна быть возложена на специализированное предприятие или лицо с необходимой квалификацией.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:


Не рекомендуется использовать чистящие средства, содержащие кислоты, спирт или соединения хлора. Агенты этого типа могут привести к потускнению и потемнению покрытия или травления поверхности продукта. Не используйте салфетки, губки, порошки, лосьоны или другие чистящие средства, содержащие абразивные материалы, которые могут, в конечном счете, привести к появлению царапин или потускнению продукта. Не следует смешивать различные моющие средства, их концентрация и время действия должны соответствовать типу материала, для которого они используются. Всегда читайте этикетку любых чистящих средств и тщательно следуйте инструкциям. Если есть сомнения, проверите работу средства по очистке на незаметном участке изделия. Не применяйте чистящее средство непосредственно на продукт, только на ткань или салфетку, так что

I


1.




2.




3.






4.




II


1.




2.




3.




4.



5.




6.




III


1.




2.




3.







4.




IV









1.




2.




3.



4.




5.





V

1.




2.







3.




VI




1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.



8.





9.





VII

1.












2.




3.




4.



5.





deante