










DIN EN 806
DIN EN 1717
DIN 1988
Global Standards



(D) Montage- und Bedienanleitung
(CN) 安装及操作指南
(CZ) Návod k instalaci a k použití
(E) Instrucciones de montaje y de manejo
(EST) Paigaldamine ja kasutamine
(F) Instructions de montage et d'utilisation
(GB) Installation and operating instructions
(GR) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(H) Szerelési és használati utasítás
(I) Istruzioni di montaggio e per l'uso
(LT) Montavimo ir naudojimo instrukcija
(LV) Montāžas un lietošanas instrukcija
(NL) Montagehandleiding en Gebruiksaanwijzing
(PL) Instrukcja montażu i obsługi
(RO) Instrucţiuni de montaj şi utilizare
(RUS) Руководство по монтажу и эксплуатации
(SK) Návod na montáž a obsluhu
(SLO) Navodila za montažo in uporabo
(UA) Інструкція по монтажу та експлуатації
(UAE) تعليمات التركيب و التشغيل





Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60
D-58685 Menden
Am Vogelsang 31-33
D-58706 Menden


Telefon: (D) +49 (0) 23 73 / 904-0
Telefax: (D) +49 (0) 23 73 / 904-4 65
E-Mail: info.de@kludi.com
Internet: www.kludi.com


KLUDI


9 62 742/04












5
7
6
8



5
6
7
3.



9
10


16
15
14
18
13
17


SW19
SW19
11
12


19
20
22
21


23
24


24
25