
herzbach

30.120956.1.01

SIRO Waschtisch-Wandbatterie Farbset 160mm Chrom





herzbach

30.120956.1.01

SIRO Waschtisch-Wandbatterie Farbset 160mm Chrom



Ersatzteilliste

1 Inbusschraube M5x6 80.301383.1.09 1 2 Befestigung Satz 80.361387.1.09 1 3 Perlatorschlüssel 80.305840.1.09 2 4 Inbusschlüssel 2,5mm 80.368005.1.09 2 5 Inbusschlüssel 80.368004.1.09 2 6 Perlator Cache M16,5x1 80.305590.1.09 4 7 Wandauslauf 160mm 80.307956.1.01 12 8 Blende Auslauf mit Dichtung 80.307837.2.01 9 10 Montageadapter 80.301421.1.09 6 11 Blende Mischer mit Dichtung 80.307836.2.01 8 12 Griffhebel 80.444790.1.01 8 13 Plakette für Hebel 80.361380.1.01 2
3 Perlatorschlüssel 80.305840.1.09 2 4 Inbusschlüssel 2,5mm 80.368005.1.09 2 5 Inbusschlüssel 80.368004.1.09 2 6 Perlator Cache M16,5x1 80.305590.1.09 4 7 Wandauslauf 160mm 80.307956.1.01 12 8 Blende Auslauf mit Dichtung 80.307837.2.01 9 10 Montageadapter 80.301421.1.09 6 11 Blende Mischer mit Dichtung 80.307836.2.01 8 12 Griffhebel 80.444790.1.01 8
4 Inbusschlüssel 2,5mm 80.368005.1.09 2 5 Inbusschlüssel 80.368004.1.09 2 6 Perlator Cache M16,5x1 80.305590.1.09 4 7 Wandauslauf 160mm 80.307956.1.01 12 8 Blende Auslauf mit Dichtung 80.307837.2.01 9 10 Montageadapter 80.301421.1.09 6 11 Blende Mischer mit Dichtung 80.307836.2.01 8 12 Griffhebel 80.444790.1.01 8
5 Inbusschlüssel 80.368004.1.09 2 6 Perlator Cache M16,5x1 80.305590.1.09 4 7 Wandauslauf 160mm 80.307956.1.01 12 8 Blende Auslauf mit Dichtung 80.307837.2.01 9 10 Montageadapter 80.301421.1.09 6 11 Blende Mischer mit Dichtung 80.307836.2.01 8 12 Griffhebel 80.444790.1.01 8
6 Perlator Cache M16,5x1 80.305590.1.09 4 7 Wandauslauf 160mm 80.307956.1.01 12 8 Blende Auslauf mit Dichtung 80.307837.2.01 9 10 Montageadapter 80.301421.1.09 6 11 Blende Mischer mit Dichtung 80.307836.2.01 8 12 Griffhebel 80.444790.1.01 8
7 Wandauslauf 160mm 80.307956.1.01 12 8 Blende Auslauf mit Dichtung 80.307837.2.01 9 10 Montageadapter 80.301421.1.09 6 11 Blende Mischer mit Dichtung 80.307836.2.01 8 12 Griffhebel 80.444790.1.01 8
8 Blende Auslauf mit Dichtung 80.307837.2.01 9 10 Montageadapter 80.301421.1.09 6 11 Blende Mischer mit Dichtung 80.307836.2.01 8 12 Griffhebel 80.444790.1.01 8
10 Montageadapter 80.301421.1.09 11 Blende Mischer mit Dichtung 80.307836.2.01 12 Griffhebel 80.444790.1.01
11 Blende Mischer mit Dichtung 80.307836.2.01 8 12 Griffhebel 80.444790.1.01 8
12 Griffhebel 80.444790.1.01 8
13 Plakette für Hebel 80.361380.1.01 2
14 Glockenkappe 80.569400.1.01 3
15 Konterring für Kartusche 80.569500.1.09 2
16 Keramik-Kartusche 80.568600.1.09 7
17 Kartuschentülle 80.569700.1.01 7
18 Befestigung Satz 80.092041.1.09 2
19 Dichtungssatz 80.144350.1.09