



Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
1	Flexschlauch M8x1 x 500 x 3/8 ÜM Edelstahl	80.028450.1.09	5
2	Perlatorschlüssel für Cache M21,5x1	80.365840.1.09	2
3	Perlator M21,5x1	80.400560.1.09	3
4	Steckauslauf Chrom	80.531704.1.01	10
5	Inbusschraube M4	80.300350.1.09	1
6	Plakette Chrom	80.361380.1.01	2
7	Keramik-Kartusche 35mm	80.194800.1.09	7
8	Kontring für Kartusche	80.365030.1.09	3
9	Glockenkappe Chrom	80.800230.1.01	5
10	Griffhebel komplett Chrom	80.531702.1.01	8
11	Inbusschraube M5x4 stumpf	80.300030.1.09	1
12	Zierring ohne Stufe mit Dichtung Chrom	80.531703.1.01	6
13	Befestigungssatz	80.480140.1.09	4
14	LIVING PUSH-Ablaufventil mit/ohne Staufunktion rund Chrom	11.462500.1.01	PL