



Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
2	Plakette Chrom	80.361380.1.01	2
3	Inbusschraube M5x4 stumpf	80.300030.1.09	1
4	Griffhebel	80.201730.1.09	9
5	Glockenkappe Edelstahl	80.800230.1.09	5
6	Kontring für Kartusche	80.700170.1.09	2
7	Keramik-Kartusche 35mm	80.361957.1.09	8
8	Mischer für Wannenrand ohne Kartusche Edelstahl	80.301476.1.09	13
9	Kartuschensitz mit Gewindeschaf	80.731600.1.09	10
10	Zierring ohne Stufe mit Dichtung Edelstahl	80.671030.1.09	7
11	Befestigungssatz	80.480140.1.09	4
12	Flexschlauch M10x1x500x1/2	80.363569.1.09	7
13	Flexschlauch 1/2IG x 500mm x 1/2IG	80.360348.1.09	9
14	Umstellgriff	80.201880.1.09	9
15	Tülle	80.270013.1.09	6
16	Befestigung	80.160004.2.09	5
17	Umsteller	80.065915.1.09	13
18	Stabhandbrause Edelstahl matt gebürstet	80.677400.1.09	10
19	Brauseführung	80.302801.1.09	10
20	Brauseführung	80.304860.1.09	9
21	Kontergewicht für Brauseschlauch	80.040000.1.09	3