

# Einhebel-Waschtischmischer 210 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Schwenkauslauf und Push-

Open Ablaufgarnitur
Oberfläche: Brushed Bronze Artikelnummer: 73060140



## Beschreibung

#### Merkmale

besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,

Ablaufgarnitur

ComfortZone: 210Ausladung: 157 mm

· Auslaufhöhe: 211 mm

Griffvariante: Hebel Schwenkbereich 120° Strahlart: WaterfallStream

· Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min

· Keramikmischsystem

· Push-Open Ablaufventil G 1 1/4

· Material Ablaufventil: Metall


Geräuschgruppe: IDurchflussklasse: O

CoolStart - Kaltwasser in Griff-Grundstellung

· PA-IX 38580/IO










Einhebel-Waschtischmischer 210 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Schwenkauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur



Oberfläche: Brushed Bronze Artikelnummer: 73060140






Einhebel-Waschtischmischer 210 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Schwenkauslauf und Push-

Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: Brushed Bronze Artikelnummer: 73060140







12

13

14

15

16

а

b

Kartusche kpl.

O-Ring 7x1,5

Dichtungsset

Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)

Push-Open Ablaufgarnitur

Rosette für vertauschte Anschlüsse

Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8

# Einhebel-Waschtischmischer 210 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Schwenkauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur



1

1

1

1

1

1

1

88.55 CHF

23.05 CHF

28.95 CHF

3.25 CHF

5.40 CHF

12.95 CHF

Oberfläche: Brushed Bronze Artikelnummer: 73060140

Ersatzteilliste				
Baujahr: >06/23				
Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	Preis	VE
1	Auslauf kpl.	94998140	192.40 CHF	1
2	Griffstopfen	95181000	3.25 CHF	1
3	Luftsprudler kpl.	94994000	28.95 CHF	1
4	O-Ring 9x1,5	98117000	3.25 CHF	1
5	O-Ring 14x2,5	98189000	3.25 CHF	1
6	Griff	94997140	55.45 CHF	1
7	Griffstopfen	93735460	8.65 CHF	1
8	Rosette	94987140	28.10 CHF	1
9	Mutter	94996000	18.80 CHF	1
10	O-Ring 28x1,5	98421000	3.25 CHF	1
11	O-Ring 29x2	98391000	3.25 CHF	1

93760000

13961000

97206000

98422000

95581000

87494140

50100140