






Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
1	S-Anschluss mit Rosette	80.301123.1.01	8
2	Zugknopf für Wanne Aufputz	80.364396.1.01	3
3	Umsteller	80.180691.1.01	7
4	Perlatorschlüssel	80.400800.1.09	2
5	Perlatoreinsatz M24x1	80.400480.1.09	4
6	Keramik-Kartusche 35mm	80.361957.1.09	8
7	Konerring für Kartusche	80.365030.1.09	3
8	Glockenkappe Chrom	80.800340.1.01	5
9	Plakette Chrom	80.361380.1.01	2
10	Inbusschraube M5x4 stumpf	80.300030.1.09	1
11	Griffhebel	80.531402.1.01	8