4A66 00 / 4A66 01

4A65 00 / 4A65 01

4A64 00 / 4A64 01

6145 20 / 6145 21 / 5145 60 / 5145 / 61

6145 00 / 6145 01 / 5145 50 / 5145 / 51 / 6145 U0

6145 10 / 6145 11

Villeroy & Boch
1748

LOOP & FRIENDS

6145 00 / 01 / 10 / 11 / 20 / 21 / U0
5145 50 / 51 / 60 / 61
4A6400 / 01
4A6500 / 01
4A6600 / 01


AUSSCHNITTSCHABLONE
GABARIT POUR DECOUPE
TEMPLATE FOR CUTTING

9307 79 A3
Stand: 09. 2021

Nach Einkleben mit Silikon, 24 Stunden ruhen lassen.
Erst 24 Stunden nach dem Einkleben transportieren.

After attaching with silicone, leave for 24 hours.
Leave to dry for 24 hours before transporting.

Après collage au silicone, laisser reposer 24 heures.
Laisser sécher 24 heures avant le transport.



6145 10 / 6145 11

4A64 00 / 4A64 01

6145 00 / 6145 01 / 5145 50 / 5145 / 51 / 6145 U0

4A65 00 / 4A65 01

6145 20 / 6145 21 / 5145 60 / 5145 / 61

4A66 00 / 4A66 01