

Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart EcoSmart+ ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: Matt White Artikelnummer: 73321700



Beschreibung

Merkmale


ComfortZone: 110
Ausladung: 130 mm
Auslaufhöhe: 112 mm
Griffvariante: Hebel
Strahlart: Normalstrahl

· Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min


KeramikmischsystemGeräuschgruppe: IDurchflussklasse: O

· CoolStart - Kaltwasser in Griff-Grundstellung

· PA-IX 38577/IO










Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart EcoSmart+ ohne Ablaufgarnitur



Oberfläche: Matt White Artikelnummer: 73321700






Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart EcoSmart+ ohne Ablaufgarnitur



Oberfläche: Matt White Artikelnummer: 73321700





Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart EcoSmart+ ohne Ablaufgarnitur Oberfläche: Matt White Artikelnummer: 73321700



Ersatzteilliste Baujahr: >06/23				
1	Griff	94999700	55.45 CHF	1
2	Griffstopfen	93735700	8.65 CHF	1
3	Madenschraube M5x5	98446000	3.25 CHF	1
4	Rosette	94987700	28.10 CHF	1
5	Mutter	94989000	8.65 CHF	1
6	O-Ring 28x1,5	98421000	3.25 CHF	1
7	O-Ring 29x2	98391000	3.25 CHF	1
8	Kartusche kpl.	93760000	88.55 CHF	1
9	Dichtung	93383000	11.90 CHF	1
10	Luftsprudler kpl.	87100000	18.80 CHF	1
11	Serviceschlüssel	93750000	8.65 CHF	1
12	Flachdichtung	98749000	5.40 CHF	1
13	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	23.05 CHF	1
14	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	28.95 CHF	1
15	O-Ring 6,6x1,6	93019000	3.25 CHF	1
а	Rosette für vertauschte Anschlüsse	87494700	12.95 CHF	1