Hoesch Duschabtrennung Muna 1300 li. f. Nische, Everclean, Haltestange eloxal silber, 9228213.101401

1635,77 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Hoesch
Bestell-Nr.: HO9228213.101401

Hoesch Duschabtrennung Muna 1300 li. f. Nische, Everclean, Haltestange eloxal silber, 9228213.101401 von Hoesch für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichneter Shop jetzt kaufen

HO Duschabtrennung Muna 1300 links für Nische Everclean, Haltestange eloxal silber, 9228213.101401

Muna durch die Sliding Door hinein ins Vergnügen
Freiheit pur. Genießen Sie ganz neue Raumdimensionen beim Duschvergnügen im geräumigen XXL-Format. Das Design beeindruckt durch klare, bewusste Reduktion: Sie betreten die hochwertige Echtglaskabine durch eine Schiebetür.
Grundausstattung:
 Echtglas-Duschabtrennung (8 mm) mit EverClean-Beschichtung
 Wandprofile und Haltestange verchromt
 Verstellbereich: Wandanschlussprofil +/- 10 mm

weitere Details:
Grundausstattung:
 Echtglas-Duschabtrennung (8 mm) mit EverClean-Beschichtung
 Wandprofile und Haltestange verchromt
 Verstellbereich: Wandanschlussprofil +/- 10 mm

Wasseranschlüsse
Beim Anschluss an die Trink
Wasserinstallation
muss bauseitig oder vom Anwender eine den nationalen Anforderungen entsprechende Sicherungseinrichtung vorgeschaltet werden. Wandausbrüche müssen mit dauerelastischem Fugendicht abgedichtet sein. Die Anlage muss
nach DIN 1988 gespült sein. In der Hausinstallation ist bauseits ein Schmutzfänger vorzusehen.

Aufstellplatz/Aufstellraum:
- Die Duschabtrennung Muna ist für die Aufstellung in der Nische oder Ecke ausgelegt.
- Die Duschabtrennung Muna ist für die Installation an gemauerten Wänden
entworfen worden. Verstärken Sie andere Wandkonstruktionen (Holz, Gipskarton), um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Bitte beachten Sie, dass im Bereich der Duschkabine geeignete Materialien als Wandverkleidung benutzt werden müssen. Eine Untergrundbehandlung nach Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse FKB 2 ist erforderlich.
- Die Wände müssen vor der Montage auf der gesamten Kabinenhöhe fertig gefliest sein.
- Der Boden am Aufstellort muss vollkommen eben sein.
- Eine Be- und Entlüftung sowie eine ausreichende Raumluftentfeuchtung des Aufstellraumes sind sicherzustellen. Gegebenenfalls ist eine geeignete Abluftvorrichtung anzubringen, um den beim Duschen entstehenden Wasserdampf kontrolliert abzuführen (DIN 18017, DIN 1946 etc.).

Verwendungshinweis:

benötigte Werkzeuge: Zollstock, Wasserwaage, Bleistift, Schraubenzieher, Silikon, Teppichmesser, Bohrmaschine